

## 青岛海通达专用仪器有限公司 青岛海通远达专用仪器有限公司

# 四联高温高压滤失仪 使用说明书

版权所有 2019 青岛海通达专用仪器有限公司 青岛海通远达专用仪器有限公司

部件号: 17035 修订版: 19.1.0

本企业通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证 和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。

本文档版权归青岛海通达专用仪器有限公司/青岛海通远达专用仪器 有限公司所有。未经书面许可,任何单位和个人不得将此文档中的任何部 分公开、转载或以其他方式散发给第三方,否则,将追究其法律责任。

海通达。是青岛海通远达专用仪器有限公司的注册商标。

#### 重要安全提示

仪器使用前,请认真阅读以下安全指导,以保障人员和设备安全!

- ◆要求仪器操作人员熟悉全部操作过程和操作时可能出现的意外情况,严格按说明书要求操作。
  - ◆仪器使用前要检查各联接部位是否牢固。
  - ◆严格按仪器技术要求配备电源、水源和气源。
- ◆ 仪器使用过程中要有人值守,一旦出现意外,必须迅速切断电源或水源、气源。

		目录	
	<b>–</b> ,	概述	1 _4
	<u>-</u> ,	规格及型号	1 -123
	三、	技术参数	1///
	四、	仪器结构与工作原理	1
	五、	操作说明	3
-4	六、	维护与保养	6
-153	七、	运输与储存	7
	八、	故障判定与排除	7
	九、	随机配件、工具一览表	8
	十、	保修	8
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
THE IVE			

10,117

#### 一、概述

四联高温高压滤失仪是用于摸拟深井(高温高压)条件下钻井液和水泥浆的滤失量,同时可制取在高温高压状态下滤失后形成的滤饼。采用电子控温方式,可同时进行多个钻井液样品的测定,也可以单个钻井液样品进行测定,测试效率高。

#### 二、规格及型号

序号	名称	型号	配置
1	四联高温高压滤 失仪	HTD17035	四联不锈钢钻井液杯


#### 三、技术参数

序号	名称	技术参数
1	电源	AC (220±11) V 50Hz
2	总功率	4KW
3	有效失水面积	$3.5 \text{ in}^2  (22.6 \text{ cm}^2)$
4	工作温度	常温至 260℃ (±5℃)
5	最大主压	7.1MPa
6	单杯容量	175mL
	气源	氮气、二氧化碳气体 (严禁使用氧气)

#### 四、仪器结构与工作原理

#### (一)仪器结构

该仪器主要由架体、钻井液杯、加热体、高压滤液接收器、三通阀, 并配有管路系统和电路系统。



(图一) 仪器结构示意图


- 1)架体:由铝合金框架制成,用来支撑加热体、泥浆杯、回压接收器等,箱体内装有管路系统和电路系统,上方配有该仪器的操作面板。
  - 2) 钻井液杯:容量为175mL,耐腐蚀的不锈钢容器。
  - 3) 加热体:采用铝制加热套。
  - 4) 高压滤液接收器:接收滤液,调节接收器内部压力。
  - 5) 三通:连接输气管和顶部阀杆。可排出管汇系统内余气。
  - 6) 管路系统:由管件组成,给仪器供气的系统。
  - 7) 电路系统:由电器件组成,给仪器供电的系统。

#### (二) 工作原理

将定量钻井液样品注入钻井液杯内,密封后将钻井液杯放入加热器内并加热,同时通过加压管汇向钻井液杯定量充气加压。在一定温度和压力条件下,使样品承压并经过钻井液杯内的滤网滤纸产生滤液,通过计量滤液的体积进而评价钻井液的滤失性能。

#### 五、操作说明

- 1、将仪器的主机放于平稳的工作台上,检查各连接件、元器件等完好无损。
- 2、将气源高压胶管的一端接实验用的气源接口,另一端接仪器的气源入口(位于仪器的左侧)。
- 3、将电源线接在仪器右方的插座上,接通 220V 电源,依次打开总电源开关,四个电源开关和加热开关,指示灯亮,温控表显示界面亮,说明加热系统正常工作。
- 4、加热套开始加热,通过温控器设置实验温度,将加热套预热到比 所需温度高约 6~10℃,通过温控器保持所需温度。
- 5、准备钻井液,关紧底部阀杆,将钻井液倒入钻井液杯中。考虑到样品的膨胀,要注意使液面与杯体刻线平行,杯内放入密封圈,放好合适的过滤介质(滤网、滤纸)。见(图二)。



6、杯盖安装好密封圈,将杯盖装在杯体中,拧紧杯盖。将钻井液杯倒置放入加热套内,并关紧底部和顶部阀杆,将温度计插入到钻井液杯孔中。

7、将高压滤液接收器连接到底部阀杆上,将气管胶管的一端接在对应的回压出口处(位于仪器的前方),另一端连接到高压滤液接收器的输出接头上,并在合适位置用插销锁定。

8、将气管胶管的一端接在对应的顶压出口处(位于仪器的上方),另

一端连接到三通放气阀的输出接头上,并在合适位置用插销锁定。

注意:一氧化二氮气弹不可用作高温高压(HTHP)滤失试验的压力源。在高温高压下,一氧化二氮在油脂、油或含碳物质存在的情况下会发生爆炸。

- 9、在保持顶部和底部阀杆关紧的情况下,打开气源开关,保持气源的压力恒定,通过气源压力表查看气源压力值。通过手动调节顶压和回压阀,对顶部和底部施加测试温度下所推荐的回压(见表一)。打开顶部阀杆 90°,将相同压力施加到钻井液上。保持压力直至达到测试温度并恒定为止。
- 10、当样品温度达到测试温度后,将顶部压力增加到试验所需压力, 并打开底部阀杆,开始测量滤失量。在保持选定温度±5℃范围内,收集滤 液 30min。如果在测定过程中回压开始上升,则小心地从滤液接受器中放 出部分滤液以降低压力。钻井液杯中的样品加热总时间不应超过 1h。
- 11、测定结束后,关紧泥浆杯顶部和底部连通阀杆,并关掉顶压和回 压调节阀释放压力,为防止蒸发,将滤液冷却至少 5min,而后小心地放出 滤液并记录总体积,同时记录温度、压力和时间,要确保滤液有足够的时 间从接收器中全部流出。

注意: 钻井液杯内仍有一定压力。在拆开钻井液杯之前,应保持其向 上并冷却至室温。拆开之前,要放掉杯内压力。

- 12、滤液体积应校正为 45.2 cm² (7.0in²) 过滤面积时的体积。如果过滤面积为 22.6cm² (3.5 in²),则将滤液体积加倍后记录。
- 13、确定顶部和底部阀杆关闭且全部压力已从管路系统中放掉后,关 闭加热开关、各路电源开关和总电源开关,从加热套中取出钻井液杯。将

钻井液杯直立,打开阀杆,放掉杯内压力,而后打开钻井液杯,倒掉钻井液,取出滤饼,用缓慢的水流冲洗滤纸上的滤饼,要特别小心保护滤纸。

14、测量并记录滤饼的厚度,精确至 mm。

			達荐最小回压		
实验温度		水蒸气压力		最小回压	
°F	°C	psi	KPa	psi	KPa
212	100	14.7	101	100	690
250	121	30	207	100	690
300	149	67	462	100	690
350	177	135	932	160	1,104
400	204	237	1,704	275	1,898
450	232	422	2,912	450	3,105
500	260	680	4,690	700	4,826

(表一) 推荐最小回压表

#### 六、维护与保养

- 1、每次实验开机前和停机后,对仪器进行清洁和检查工作,远离腐蚀液和溶剂存放。实验结束后,应将各部件内的压力、气体释放干净,泄压后方可清洗并干燥钻井液杯,涂抹润滑脂待用。
  - 2、使用过程中应轻拿轻放,防止磕碰,损伤仪器。
  - 3、要定期对仪器进行检验,保证仪器处于良好的工作状态。
  - 4、正常维护保养程序
- 1)通气孔内应保持清洁,"O"型圈和滤网未变形、无破损,密封面无损伤。
  - 2)输气管禁止与腐蚀性介质接触,不得敲击和划伤。
  - 3)调节压力时不能将压力调至超过压力表总量程的 2/3,逐渐加压,

不得敲击压力表。

- 4) 装杯时, 杯盖尽量压平, 拧紧杯盖。
- 5、仪器如果较长时间搁置不用,应至少每 3 个月进行通电检查,并经常对仪器进行清洁防护。

#### 七、运输与储存

仪器的运输与储存应符合于 GB/T 25480-2010 标准。产品应储存在通风干燥的室内,室内空气中不含有能引起器件腐蚀的杂质。

#### 八、故障判定与排除

原因分析	排除方法	备注
①滤网受损 ②滤纸破碎	①更换滤网 ②更换滤纸	
①杯盖安装不当 ②杯内"O"型圈老化或破损	①重新安装杯盖 ②需要更换"O"型圈	
不好 尖端有凹槽 尖端有凹陷	y <sub>f</sub>	
	①滤网受损 ②滤纸破碎 ①杯盖安装不当 ②杯内"O"型圈老化或破损	①滤网受损 ②滤纸破碎 ②排线纸 ①杯盖安装不当 ②杯内"O"型圈老化或破损 ②需要更换"O"型圈

#### 九、随机配件、工具一览表

详见装箱单

#### 十、保修

本公司产品的生产日期以产品合格证为准、保修期为一年。

在保修期内,收到用户关于产品故障报告后,若故障属本公司产品引起,(注意:产品及其附属包装需完好无损),均在保修范围之内。

如故障属于下列情形之一引起,则不在免费保修之列,用户需承担相 应有关费用,但我公司应尽快协助排除故障,使设备恢复正常:

- 1、 用户不按说明书操作的;
- 2、 开箱取件时碰摔伤无法正常使用的:
- 3、 用户人为造成产品的损坏或其他因素(如运输中);

注意:维修时无本公司所原配包装或包装损坏无法托运,需用户承担相关包装费用。

### 青岛海通达专用仪器有限公司 青岛海通远达专用仪器有限公司

注册地址: 青岛市李沧区九水东路 320 号

通讯地址: 青岛市城阳区华安路 10号

销售电话: 0532-87605016/87605018

售后电话: 0532-87660287

传真: 0532-87604773

网址: www.haitongda.com

电子邮箱: haitongda@vip.sina.com